


Die korrekte Ablesung des Exim V1 Heizkostenverteilers

Grundsätzlich messen Heizkostenverteiler die abgegebene Wärme von wasserführenden Heizmedien. (z.B. Heizkörper) Unsere Geräte zählen die Messwerte bis zum einprogrammierten Stichtag auf und speichern diesen Gesamtwert ab. Ein zweiter Kanal fängt bei 0 (null) wieder an zu zählen für die folgende Abrechnung. Wichtig bei jeder Ablesung ist die Frage, für welchen Zweck abgelesen wird. Bei einer Zwischenablesung (z.B. bei Mieterwechsel) müssen andere Werte abgelesen werden als bei einer Hauptablesung.

Zwischenablesung: Hier bitte den aktuellen Wert ablesen 

Hauptablesung: Bitte Vorjahreswert ablesen  

Funktion und Erklärung:

Die von uns eingesetzten elektronischen Heizkostenverteiler zeigen alle relevanten Daten im Wechsel auf dem Display an. Es wird der Stichtag, ein Prüfwert, der aktuelle Wert, der Vorjahreswert und ein Testbild durchgeschaltet. (Die Reihenfolge kann variieren)

Bitte notieren Sie zu jedem Ablesewert auch die Seriennummer des Gerätes, so kann der Wert besser zugeordnet werden.

